трансивер IC-7800

Инструкция по эксплуатации

Перевод выполнен R9AAJ

A-6328H-1EX-(16) Printed in Russia © 2004–2015 Icom Inc.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



1	Кабель питания*1	1
2	Антенные перемычки	2
3	Ручки для монтажа в стойку	1 пара
4	Винты, для ручек для монтажа в стойку	6
5	Карта памяти CF (Compact Flash)	1
6	Ножки	1 пара
7	Запасной предохранитель (FGB 2 A)	1
8	RCA штекер	2
9	Штекер постоянного тока	1

10 2-конт. штекер 1⁄8″
10 3-конт. штекер 98 2 12 3-конт. штекер 1/4" 3
АСС штекер (7-конт.)
15 Крышки антенного разъёма
1 Учка настройки* ² 1 *1ма
^{*1} Ожет отличаться от показанного, в зависимости от версии * ² См. "Информация - об Основной Ручки Настройки", которая поставляется с IC-7800, для получения под- робной информации о присоединении Ручки.

ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ СЛУЧАЙНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ КЛАССА В

Данное оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств Класса В, согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать помехи радиосвязи. Однако, нет гарантии, что помехи не будут возникать в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи радио или телевизионному приему, которые могут быть определены включением и выключением оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько из следующих мер:

- Перенаправить или переместить приёмную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приёмником.
- Подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приёмник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/телемастеру

ВНИМАНИЕ: Изменения или модификации этого устройства, не одобренные в явной форме Icom Inc., могут лишить вас права на использование этого устройства в соответствии с правилами FCC.

Передняя панель



1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ [POWER] (стр. 3-2)

Сначала включите встроенный в трансивер блок питания. Его выключатель находится на задней панели. (стр. 3-2)

- нажмите для включения питания трансивера.
 - Индикатор [POWER] над этим переключателем горит зелёным когда включен.
- Нажмите и удерживайте в течение 1 сек., для выключения питания трансивера.
 - Индикатор [POWER] горит оранжевым, когда трансивер выключен, когда внутренний источник питания включен.

О КНОПКА ПЕРЕДАЧИ [TRANSMIT]

Нажмите для выбора передачи или приёма.

• Индикатор **[TX]** загорается красным во время передачи, а индикатор **[RX]** горит зелёным, когда шумоподавитель открыт.

В КНОПКА АНТЕННОГО ТЮНЕРА [TUNER] (стр. 10-5)

- Нажмите кратковременно, чтобы включить или выключить (обход) внутренний антенный тюнер.
 - Индикатор **[TUNER]** над этим переключателем загорается зелёным, когда тюнер включен, гаснет, когда тюнер выключен (обход).
- Настраивает антенный тюнер вручную, при нажатии и удерживании в течение 1 сек.
 - Индикатор [TUNER] мигает красным, во время ручной настройки.
 - Когда тюнер не может настроить антенну, схема настройки автоматически отключается через 20 сек.

4 КНОПКА ТАЙМЕРА [TIMER] (стр. 11-4)

- Включает и выключает функцию сна или ежедневного таймера.
- Индикатор [TIMER] над этим переключателем горит зелёным, когда таймер используется.
- Включает режим установки таймера при нажатии и удерживании в течение 1 секунды.

6 ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ [PHONES]

- Подключение стандартных стереонаушников.
- Выходная мощность: 50 мВт с нагрузкой 8 Ом.
- При подключении наушников, встроенный динамик, и любой внешний динамик, отключаются.

ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА [ELEC-KEY] (стр. 2-4) Подключается манипулятор для использования

- встроенного электронного ключа, для работы СW. • Вы можете выбрать внутренний электронный ключ,
- BUG-ключ или прямой телеграфный ключ в режиме выбора ключа. (стр. 4-12)
- Гнездо прямого ключа расположено на задней панели. См. [KEY] на стр. 1-13.
- Полярность ключа (точка и тире) может быть изменена в режиме установок ключа. (стр. 4-12)
- Четыре канала памяти ключа доступны, для вашего удобства. (стр. 4-8)



МИКРОФОННЫЙ РАЗЪЁМ [MIC]

- Подключение ІСОМ микрофона.
- См. стр. 15-4, для подходящих микрофонов.
- См. стр. 2-9, для информации о разъёме микрофона.

Распаковка

После распаковки немедленно сообщите о любых повреждениях перевозчику или дилеру. Сораните упаковочные коробки.

Описание и таблица дополнительного оборудования, входящего в комплект поставки IC-7800, см. в разделе "КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ" на стр. ііі этого руководства.

■ Подключение кабельной антенной перемычки



Подключите поставляемый в комплекте коаксиальный кабель (оконцованный разъёмами BNC) между [RX ANT A- IN] и [RX ANT A- OUT], и соответственно, [RX ANT B- IN] и [RX ANT B- OUT].

При подключении внешнего блока фильтра, предусилителя и т.д. подключайте устройство между разъёмами [RX ANT A/B- IN] и [RX ANT A/B- OUT].

■ Выбор местоположения



Выберите место для трансивера, обеспечивающего достаточную циркуляцию воздуха, вдали от отопления, холода или вибрации, а также от телевизоров, элементов телевизионной антенны, радио и других электромагнитных источников.

Дно трансивера имеет регулируемые ножки, для использования на рабочем столе. Установите ножки на один из двух углов, зависящих от вашего рабочего предпочтения.

Установка ручки, для монтажа в стойку



Отверните четыре винта с обеих сторон передней панели и два винта с обеих сторон боковой панели, затем прикрепите ручки крепления стойки к боковым сторонам трансивера, с помощью входящих в комплект винтов.

■ Перед первым включением (сброс CPU)



Начальные установки

Перед первым включением вашего трансивера, убедитесь, что все соединения, необходимые для вашей системы, подключены должным образом, согласно описания, в Разделе 2 настоящего руководства. Затем перезагрузите трансивер, используя следую-

Сброс ОЧИЩАЕТ всё запрограммированное содержимое в каналах памяти и возвращает запрограммированные значения режима Установок, к значениям по умолчанию.

- Включите основное питание с помощью [I/O], на задней панели.
 - Питание трансивера по-прежнему выключено, а индикатор [POWER] горит оранжевым.
- Эдерживая нажатыми [F-INP•емт] и [MW], нажмите [POWER], чтобы включить питание.
 - СРИ будет сброшен.

щую процедуру.

- Запуск СРU занимает около 5 сек.
- При завершении сброса трансивер отобразит начальные частоты VFO.
- Э При необходимости, измените настройки в режиме Установок, после сброса.

При более низких температурах LCD-дисплей может казаться тёмным и нестабильным, после включения питания. Это нормально и не указывает на неисправность оборудования.

После сброса трансивера, установите элементы управления, как показано на рисунке ниже.



Работа в SSB

[MIC] [TX] индикатор [RX] индикатор Кнопки диапазонов



[TRANSMIT] [AF] [SSB]



Удобные функции для приёма

- Предусилитель (стр. 5-10)
- ➡ Нажмите [P.AMP] несколько раз, чтобы установить предусилитель в OFF, предусилитель 1 в **ОN** или предусилитель 2 в **ON**.
 - "Р.АМР1" или "Р.АМР2" появляются, когда предусилитель 1 или предусилитель 2 включены соответственно. (Main и sub имеют независимое управление предусилителями.)

• Аттенюатор (стр. 5-10)

- → Несколько раз нажмите [ATT], чтобы установить аттенюатор с шагом 6 дБ.
 - Удерживайте [ATT] в течение 1 секунды, чтобы установить аттенюатор, с шагом 3 дБ.
 - "ATT" и уровень ослабления появляются, когда аттенюатор включен.

• Подавитель импульсных шумов (стр. 5-18)

- → Нажмите переключатель [NB], чтобы включить или выключить подавление шума, а затем поверните ручку [NB], чтобы настроить пороговый уровень.
 - Индикатор подавителя шумов (над переключателем [NB]) загорается, когда NB включен.
 - Удерживайте [NB] в течение 1 секунды, чтобы войти в режим настройки подавителя шумов.

• Twin PBT (настройка полосы пропускания) (стр. 5-13)

- → Поверните регуляторы [TWIN PBT] (внутренний/внешний).
 - Удерживайте [PBT CLEAR] в течение 1 секунды, чтобы очистить настройки.

- 1 Нажмите кнопку диапазона, чтобы выбрать нужный диапазон.
- (2) Нажмите [SSB], чтобы выбрать LSB или USB.
 - Появится "USB" или "LSB".
 - LSB ниже 10 МГц выбирается автоматически; USB выше 10 МГц выбирается автоматически.
- (3) Поверните Main-ручку настройки, чтобы настроить на нужный сигнал.
 - S-метр показывает силу принятого сигнала, при его приёме.
- (4) Поверните [AF], чтобы установить комфортный уровень звука.
- 5 Нажмите [TRANSMIT] или [PTT] (микрофона), для передачи.
 - Индикатор [ТХ], горит красным.
- (6) Говорите в микрофон обычным голосом.
 - При необходимости отрегулируйте усиление микрофона с помощью [MIC], на этом шаге.
- ⑦ Нажмите [TRANSMIT] или отпустите [PTT] (микрофона), чтобы вернуться к приёму.
- Управление тембром звука (стр. 12-4)
- → Нажмите [F-7•SET], затем [F-1•LEVEL], чтобы войти в режим установки уровня. Выберите пункт с помощью [F-1•▲]/[F-2•▼], затем поверните main-диск, чтобы отрегулировать звуковой тембр.
- Снижение шума (стр. 5-19)
- Нажмите переключатель [NR], чтобы включить или выключить Снижение шума.
 - Поверните ручку [NR], чтобы настроить уровень Снижения шума.
 - Индикатор Снижения шума (над переключателем [NR]) загорается, когда Снижение шума включено.

Режекторный фильтр (стр. 5-20)

- нажмите переключатель [NOTCH], чтобы ВКЛ или ВЫКЛ автоматический или ручной режим режекции.
 - Поверните ручку [NOTCH], чтобы установить "минимальную" частоту, для работы вручную.
 - Индикатор Notch (над переключателем [NOTCH]) загорается, когда включен автоматический или ручной режим.
- АРУ (автомат. регулировка усиления) (стр. 5-12)
- Нажмите переключатель [AGC] несколько раз, чтобы выбрать AGC FAST, AGC MID или AGC SLOW.
- ➡ Нажмите [AGC VR], чтобы включить или выключить ручную настройку постоянной времени АРУ. • Поверните ручку [AGC], чтобы настроить постоянную времени.
- VSC (управление голосовым шумоподавлением) (стр. 9-3)
- → Нажмите [VSC], чтобы включить или выключить функцию VSC.
 - Индикатор VSC появляется, когда функция шумоподавления голоса включена.



♦ Центральный режим



[F-1•SPAN] [F-3•MARKER][EXIT/SET][F-6•MAIN/SUB]



• Спектроскоп



Водопад —

Этот спектроскоп на базе DSP, позволяет отображать частоту и относительную активность принятых сигналов, по силе сигналов. IC-7800 имеет два режима для отображения спектра: один - в центральном режиме, а другой - в фиксированном режиме.

Кроме того, IC-7800 имеет экран с мини-скопом, для экономии места на экране.

Отображает сигналы вокруг заданной частоты в пределах выбранного диапазона. Установленная частота всегда отображается в центре экрана.

- Нажмите [EXIT/SET] несколько раз, чтобы закрыть многофункциональный экран, если это необходимо.
- (2) Нажмите [F-1•SCOPE], чтобы выбрать экран спектроскопа.
 - Нажмите [F-7•WIDE/SET], чтобы переключить размер экрана между нормальным и широким.
- Э Нажмите [F-5•CENT/FIX], чтобы выбрать центральный режим.
- "CENTER" отображается, когда выбран центральный режим.
- ④ Нажмите [F-1•SPAN] несколько раз, чтобы выбрать диапазон обзора.
 - ± 2,5, ± 5,0, ± 10, ± 25, ± 50, ± 100 и ± 250 кГц доступны.
- Скорость развёртки выбирается независимо, для каждого диапазона в режиме установки спектроскопа. (стр. 5-5, 5-6)
- (5) Нажмите [F-2•ATT] несколько раз, чтобы активировать или выключить аттенюатор.
 - Доступны аттенюаторы 10, 20 и 30 дБ.
- (6) Нажмите [F-6•MAIN/SUB], чтобы выбрать main-диапазон.
 Спектроскоп с выбором sub-диапазона, активируется только в режиме двойного приёма или работы с разносом частот.
- Пажмите [F-3•MARKER] несколько раз, чтобы выбрать маркер (sub-индикация или частота передачи) или выключите маркер.
 - "Т тотображает маркер на частоте передачи.
 - "S " отображает маркер sub-индикации частоты.
 - "<<" или ">>" появляется, когда маркер находится вне допустимого диапазона.
 - Спектроскоп показывает форму волны передаваемого сигнала во время передачи. Его можно отключить в режиме установки спектроскопа. (стр. 5-4)
 - Спектроскоп показывает функцию удержания пикового уровня. Пиковые уровни отображаются на фоне текущего спектра разным цветом до тех пор, пока частота приёма не изменится. Это можно отключить, а цвет волновой формы можно установить в режиме установки спектроскопа. (стр. 5-5)
- (8) Нажмите [F-4•HOLD], чтобы заморозить текущий дисплей спектра.
 - " HOLD " появится, когда функция используется.
 - Функция удержания пика может быть отключена в режиме установки спектроскопа.
- Э Нажмите [EXIT/SET], чтобы выйти из экрана спектроскопа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если принят сильный сигнал, может появиться и псевдо-сигнал. Нажмите **[F-2•ATT]** несколько раз, чтобы активировать аттенюатор спектро-скопа, для этого случая. Могут отображаться ложные сигналы. Они генерируются во внутренней схеме спектроскопа и не указывают на неисправность трансивера.

Функция VOX

♦ Использование функции VOX

[VOX/BK-IN]



Настройка функции VOX

[VOX/BK-IN] [SSB] [AM/FM]



[VOX GAIN][ANTI VOX]

♦ Режим установки VOX



Функция VOX (Голосовое управление передачей), переключается между передачей и приёмом с помощью голоса. Эта функция обеспечивает работу "свободными руками".

- 1) Выберите телефонный режим (SSB, AM, FM).
- ②Нажмите [VOX/BK-IN], чтобы включить или выключить функцию VOX.
 - "VOX" появится при использовании VOX.
 - [VOX/BK-IN] индикатор, над этой кнопкой, горит зелёным.
- (1) Выберите телефонный режим (SSB, AM, FM).
- (2) Нажмите [VOX/BK-IN], чтобы включить функцию VOX.
- ЭГоворя в микрофон с нормальным уровнем голоса, вращайте [VOX GAIN] до точки, в которой трансивер непрерывно передает.
- ④ Во время приёма, поверните [ANTI VOX], до точки, где трансивер не переключается на передачу из-за принятого звука из динамика.
- ⑤ Отрегулируйте задержку VOX и голосовую задержку VOX в режиме установок VOX, если это необходимо.
- Нажмите и удерживайте [VOX/BK-IN] в течение 1 сек., чтобы войти в режим установок VOX.
- ② Выберите нужный пункт, используя [F-1•▲] или [F-2•▼].
- ЭПоверните main-диск, до желаемого заданного значения или условия.
 - Нажмите и удерживайте [F-4•DEF] в течение 1 сек., для выбора значения по умолчанию.
- ④ Нажмите [EXIT/SET], чтобы выйти из режима установки VOX.

0.2s

VOX Delay

Установка задержки VOX, перед возвратом на приём в пределах промежутка от 0 до 2.0 сек.

VOX Voice Delay	Short
Установка голосовой задержки VOX, для пред- отвращения отсечки первых нескольких слогов передачи, при переключении на передачу. Возможны установки Short Mid Long и OFE	При использовании голосовой задержки VOX, выключите функцию монитора TX, чтобы пре- дотвратить передачу аудио с эхом.

Запись звука QSO

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Обязательно вставьте карту памяти CF в трансивер или подключите флэш-накопитель USB, перед записью звука QSO.
- НЕ вставляйте и не подключайте запоминающее устройство во время записи звука QSO, на другое запоминающее устройство.
- В противном случае запись может прерваться.
- После начала записи она продолжается, даже если трансивер выключен, а затем снова включен.

♦ Чтобы начать или остановить запись

0::0 $\bigcirc \Box \bigcirc$ 0 - 0 _____ \bigcirc Ô 0 \bigcirc 0 \bigcirc \bigcirc © ___ 00 0 0 0 --

[F-4•QSO REC] [EXIT/SET]

ANT 1 METER Po	BW 1.8k SFT ANT1 P.AMP1	0 1935 BW 18k SFT 0 AGC-MID AGC-MID UTC 1935 AVT 1 PAMP 1 AGC-MID C USC S AVT 1 PAMP 1 AGC-MID C USC S C US
P.AMP 1	VFO USB	FIL3 VFO USB FIL3
ATT OFF	1 4.1 (
AGC		VOICE RECORDER
MID	VOICE RECO	ORDER MENU
	PLAY	TX Variable x 4ch (Total 90s)
COMP		RX Max.30s Endless x Max.20ch (Total 200s)
OFF	MIC REC	Mic Record/Record check
NAR	QSO REC	QSO Record (CF/USB-Memory)
VSC	QSO PLAY	QSO Play (CF/USB-Memory)
OFF	SET	Voice Recorder/Player Set
PLAY	MIC REC	QSO REC QSO PLAY SET

Функция диктофона записывает аудио QSO (связь) на запоминающее устройство.

Эта функция позволяет вам записывать как принятый, так и передаваемый звук, QSO с DX-экспедицией и воспроизводить записанный звук после QSO.

- При необходимости, нажмите [EXIT/SET] несколько раз, чтобы закрыть многофункциональный экран.
- (2) Нажмите [F-2•VOICE], чтобы открыть меню Voice Recorder.
- ЭУдерживайте [F-4•QSO REC], в течение 1 секунды, чтобы начать.
 - Появляется индикатор "" и мигает индикатор "CF" или "USB".
 - Запись продолжается до тех пор, пока вы вручную не остановите запись или пока не заполнится запоминающее устройство.
 - Если содержимое файла записи достигает 2 ГБ, трансивер автоматически создает новый файл и продолжает запись.
 - Индикатор "Ш" появляется вместо индикатора "Ш", во время паузы записи.
- ④ Удерживайте [F-4•QSO REC], в течение 1 секунды, чтобы остановить запись.
 - Индикатор "" исчезнет, а индикатор "CF" или "USB" перестанет мигать.
- (5) Нажмите [EXIT/SET], чтобы закрыть экран Voice Recorder.

🗸 Удобно!

Если, для функции автоматической записи РТТ, установлено значение ON, в режиме настройки голоса, запись автоматически начинается, при нажатии [PTT]. (стр. 7-14)

Операция быстрой записи

Чтобы начать или остановить запись





- ①Удерживайте [**REC**] в течение 1 секунды, чтобы начать запись голоса.
 - Появляется индикатор "" и мигает индикатор "CF" или "USB".
- (2) Чтобы остановить запись, снова удерживайте [REC], в течение 1 секунды.

🛚 Каналы памяти

Трансивер имеет 101 канал памяти. Режим памяти очень полезен для быстрого изменения часто используемых частот.

Все 101 каналов памяти настраиваемые, это означает, что запрограммированная частота может быть временно настроена Main-диском и т. д., в режиме памяти.

КАНАЛ ПАМЯТИ	НОМЕР КАНАЛА ПАМЯТИ	возможность	ПЕРЕНОС В VFO	ПЕРЕ- ЗАПИСЬ	ОЧИСТКА
Обычные каналы памяти	1–99	Независимые частоты пере- дачи и приёма и режимы, в каждом канале памяти.	Да	Да	Да
Каналы памяти границ сканирования	P1, P2	Одна частота и один режим в каждом канале памяти, как границ сканирования, для программного сканирования.	Да	Да	Нет

Выбор канала памяти

♦ Использование кнопок [▲]/[▼]



Использование кнопочной панели



[▲] [♥] [V/M] [F-INP•ENT]

- 1) Нажмите [V/М], чтобы выбрать режим памяти.
- (2) Несколько раз нажмите [▲]/[▼], чтобы выбрать нужный канал памяти.
 - Удерживайте [▲]/[▼], для непрерывного выбора.
 - Также можно использовать [UP] и [DN] на микрофоне.
- (3) Чтобы вернуться в режим VFO, снова нажмите [V/M].
- 1) Нажмите [V/М], чтобы выбрать режим памяти.
- Нажмите [F-INP•вм].
- Э Нажмите на нужный номер канала памяти с кнопочной панели.
 - Введите 100 или 101, чтобы выбрать канал границы сканирования Р1 или Р2 соответственно.
- ④ Нажмите [▲] или [▼], чтобы выбрать нужный канал памяти.

[ПРИМЕР]

Для выбора канала памяти 3;

- Нажмите **[F-INP•ENT]**, **[7•3]**, затем нажмите **[▲]** или **[▼]**.

Для выбора канала памяти 12;

- Нажмите **[F-INP•ENT]**, **[1.8•1]**, **[3.5•2]**, затем нажмите **[▲]** или **[▼]**.

Выбор канала сканирования границ Р1;

- Нажмите **[F-INP•вм]**, **[1.8•1]**, **[50•0]**, **[50•0]**, затем нажмите **[▲]** или **[▼]**.

Выбор канала сканирования границ Р2;

- Нажмите [F-INP•ем], [1.8•1], [50•0], [1.8•1], затем нажмите [▲] или [▼].

9 СКАНИРОВАНИЕ

Типы сканирования



Постоянно сканирует между двумя границами сканирования (сканирование каналов памяти границ Р1 и Р2).



Это сканирование работает в режиме VFO.

СКАНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ

Постоянно сканирует все запрограммированные каналы памяти.



Подготовка

• Каналы

Для программного сканирования:

Запрограммируйте частоты границ сканирования в каналах памяти сканирования границ Р1 и Р2.

Для *Д*F сканирования:

Задайте интервал $\varDelta F$ (диапазон сканирования $\varDelta F$) на экране сканирования.

Для сканирования памяти:

Запрограммируйте 2 или более каналов памяти, кроме каналов сканирования границ.

Для сканирования отмеченной памяти:

Назначьте 2 или более каналов памяти в качестве выбранных каналов памяти. Чтобы назначить канал в качестве выбранного канала памяти, выберите канал памяти, затем нажмите [F-3•SELECT] на экране сканирования (режим памяти) или на экране списка памяти.

• Возобновление сканирования ON/OFF

Вы можете выбрать возобновление или отмену сканирования, при обнаружении сигнала, в режиме установок. Перед выполнением сканирования необходимо установить режим возобновления сканирования ON/ OFF. См. стр. 9-3, для настройки ON/OFF и сведений о состоянии возобновления сканирования.

- Функция сканирования может использоваться
- только для Main индикации.
- Вы можете управлять сканированием, работая
- на частоте, используя функции двойного приёма или разноса.



СКАНИРОВАНИЕ ОТМЕЧЕННЫХ КАНАЛОВ

Постоянно сканирует все или один из 3 выбранных каналов памяти.



• Скорость сканирования

Скорость сканирования может быть выбрана из 2 уровней, высокой или низкой, в режиме сканирования. См. стр. 9-3.

• Состояние шумоподавителя

О Сканирование начинается с открытым шумоподавителем Для программного сканирования:

При шаге настройки 1 кГц или меньше:

Сканирование продолжается до тех пор, пока оно не будет остановлено вручную - оно не приостанавливается*, даже при обнаружении сигналов.

*Сканирование приостанавливается, когда шумоподавитель закрывается, а затем открывается (сканирование возобновляется через 10 секунд, когда возобновление сканирования включено; сканирование отменяется, когда возобновление сканирования выключено).

При шаге настройки более 5 кГц:

Сканирование приостанавливается на каждом шаге, когда возобновление сканирования включено; не применимо, когда возобновление сканирования выключено.

Для сканирования памяти:

Сканирование приостанавливается на каждом канале, когда возобновление сканирования включено; не применяется, когда возобновление сканирования выключено.

О Сканирование начинается с закрытым шумоподавителем Сканирование останавливается, при обнаружении сигнала.

• Если, для возобновления сканирования установлено значение ON, в режиме настройки сканирования, сканирование приостанавливается на 10 секунд, при обнаружении сигнала, а затем возобновляется. Когда сигнал исчезает во время приостановки сканирования, сканирование возобновляется через 2 секунды.

Подключение и выбор антенны

[ANT]



• Режим выбора антенны: "Auto"



• Режим выбора антенны: "Manual"

[ANT]



• Режим выбора антенны: "OFF"

IC-7800 имеет 4 антенных разъёма, для диапазонов КВ/50 МГц, [ANT1], [ANT2], [ANT3] и [ANT4].

Для каждого рабочего диапазона IC-7800, существует память диапазона, которая запоминает выбранную антенну. При изменении рабочей частоты вне диапазона автоматически выбирается ранее использованная антенна для нового диапазона (см. ниже). Эта функция позволяет автоматическое переключение 4 отдельных антенн, для работы на КВ и 50 МГц.

После того, как антенна выбрана для использования (нажатием **[ANT]**), антенна автоматически выбирается, при использовании этого диапазона.

[ПРИМЕР]: антенна 3,5/7 МГц подключена к [ANT1], антенна 21/28 МГц подключена к [ANT2], а к [ANT3] подключена антенна 50 МГц. Когда функция выбора антенны установлена на "Auto", антенна автоматически выбирается при смене диапазонов. Антенна только для приёма может быть установлена для [ANT4].

Когда выбрано "Manual", вы можете использовать все антенные разъёмы, [ANT1], [ANT2], [ANT3] и [ANT4], однако память диапазона не работает. В этом случае вы должны выбрать антенну вручную.

В этом случае может использоваться только антенный разъём [ANT1]. Переключатель [ANT] не работает.

Режим установки времени

[ABC]/[abc] [123]/[Symbol] [F-3•◀ ▶][F-5•EDIT]/[F-5•SET]



[F-1•▲] [F-2•▼] [F-4•DEF] [EXIT/SET] Маіп-диск

IC-7800 имеет встроенный календарь и 24-часовые часы с ежедневными функциями таймера включения/выключения питания. Перед началом работы с этими функциями таймера установите текущую дату и время.

- Нажмите [EXIT/SET], чтобы закрыть многофункциональный экран, если это необходимо.
- 2 Нажмите [F-7•SET], чтобы выбрать экран меню режима установки.
- Э Нажмите [F-4•TIME], чтобы выбрать режим установки времени.
- ④ Нажмите [F-1•▲] или [F-2•▼], чтобы выбрать нужный пункт.
- (5) Поверните Маіп-диск, чтобы установить или выбрать желаемое значение или условие.
- (6) Нажмите [EXIT/SET], для выхода из режима установки времени.

2000		1- 1	(Sat)
------	--	------	-------

Устанавка даты.

Date

- Нажмите [F-3•◀►], чтобы выбрать год и месяц/день, затем поверните Main-диск, чтобы выбрать их.
 Индикация даты и "DATE-set Push [SET]" мигают.
- 2 Нажмите [F-) •SET], чтобы установить дату.

1:23	
 Поверните Main- ное время. Время установки мигают. Нажмите [F-5•SE 	-диск, чтобы установить мест- и индикация "TIME-set Push [SET]" ET], чтобы установить время.
ON	
• ON : Индика индика • OFF : Индика	атор CLOCK2 отображается под ацией местного времени. атор CLOCK2 не отображается.
	1:23 1 Поверните Маіннов время. • Время установки мигают. 2 Нажмите [F-5•SE ON • ON • ON • OFF • OFF

CLOCK2 Offset

Устанавливает желаемое смещение времени, для отображения **CLOCK2**, в пределах от -24:00 до +24:00 с шагом 5 мин.

± 0:00

• Нажмите и удерживайте [F-4•DEF] в течение 1 сек., для выбора значения по умолчанию.

CLOCK2 Name

Установка 3-символьного имени для СLOCK2.

Можно использовать заглавные буквы, малые буквы, цифры, некоторые символы (! # \$% & ¥? "'^ + - /.,:; = <> () [] {} [] ~ @) и пробелы.

UTC

- Нажмите [F-5•EDIT], чтобы выбрать условие редактирования имени.
- Курсор под 1-м символом мигает.
- 2 Нажмите [ABC], [abc], [123] или [Symbol], чтобы выбрать группу символов, затем поверните Ручку Настройки, чтобы выбрать символ.
 - Нажмите [ABC] или [abc], чтобы переключить заглавные и маленькие буквы.
 - Нажмите [123] или [Symbol], для переключения цифр и символов.
 - Нажмите [F-1•◀] или [F-2•▶], для перемещения курсора.
 - Нажмите [F-3•DEL], чтобы удалить выбранный символ.
 - Нажмите [F-4•SPACE], чтобы ввести пробел.
 - Нажатием на кнопочной панели [0]-[9], также может вводить цифры.
- З Нажмите [EXIT/SET], чтобы установить имя.

• Описание режима установок

Работа в режиме установок

[F-3•DISP] [F-7•CF/USB]



[F-1•LEVEL] [F-2•ACC] | [EXIT/SET] Маіп-диск [F-4•TIME] [F-5•OTHERS]

AGC		SET MODE	
MID	SET MODE	MENU	
- Thirds	LEVEL	TX Tone, RX Tone, Side Tone, etc.	
COMP	ACC	[ACC] IN/OUT Signal Levels, etc.	
WIDE	DISP	Style, Font, Pop-up, EXT Display, etc.	
	TIME	Clock	
VSC	OTHERS	Other Items	
OFF	F CF/USB Load/Sa	Load/Save settings, Update firmware, Format, etc.	
LEVEL	ACC	DISP TIME OTHERS C	F/USB

Режим установок используется, для программирования редко изменяемых значений или условий функций. IC-7800 имеет режим установки уровня, режим установки дисплея, режим установки времени, режим установки аксессуаров, другой режим установки и меню установки USB-памяти.

- Нажмите [EXIT/SET] несколько раз, чтобы закрыть многофункциональный экран, если это необходимо.
- (2) Нажмите [F-7•SET], чтобы выбрать экран меню режима установок.
 - Нажатие и удерживание [EXIT/SET] в течение 1 сек., также выбирает экран меню режима установок.
- Э Нажмите [F-1•LEVEL], [F-2•ACC], [F-3•DISP], [F-4•TIME], [F-5•OTHERS] или [F-7•USB], чтобы войти в желаемый режим установки.
- ④ Для настройки уровня, аксессуаров, дисплея и других режимов нажмите [F-7•WIDE], для переключения широкоэкранного и обычного экрана.
- (5) Нажмите [F-1•▲] или [F-2•▼], чтобы выбрать нужный пункт, затем поверните Ручку Настройки, чтобы отрегулировать/выбрать желаемое значение или условие.
 - Для некоторых пунктов, может потребоваться нажатие [**F-3**•◀ ►].
- (6) Дважды нажмите [EXIT/SET], чтобы выйти из режима установок.

■ Устранение неисправностей

Следующая таблица предназначена для устранения неполадок, которые не являются неисправностями оборудования.

Если Вы не можете найти причину проблемы или решить её с помощью этой таблицы, обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр Icom.

♦ Питание трансивера

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ	Ссылка
Питание не включается, при нажатии кнопки [POWER].	 Кабель питания подключен неправильно. Внутреннее питание отключено. Сработал автоматический выключатель. 	 Подключите правильно кабель питания пер. тока. Включите внутренний источник питания. Проверьте причину, затем перещёлкните автоматический выключатель. 	стр. 2-4 стр. 3-2 —

♦ Передача и приём

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ	Ссылка
Нет звука из динамика.	• Уровень громкости слишком низкий.	 Поверните [AF] по часовой стрелке, чтобы получить подходящий уровень громкости. 	стр. 3-9
	• Шумоподавитель закрыт.	• Поверните [SQL] в положение 10 часов, чтобы открыть шумоподавитель.	стр. 3-9
	• Трансивер в режиме передачи.	• Нажмите [TRANSMIT], для приёма или проверте ли- нию SEND, внешнего устройства, если оно подключено.	стр. 3-12
Чувствительность слиш-	• Антенна не подключена должным образом.	• Повторно подключите антенный разъём.	_
ком низкая, и слышны только сильные сигна-	• Выбрана антенна для другого диапазона.	 Выберите антенну, подходящую для рабо- чей частоты. 	стр. 10-2
лы.	• Антенна неправильно настроена.	• Нажмите и удерживайте [TUNER] в течение 1 сек для ручной настройки антенны	стр. 10-5
	• Активирован аттенюатор.	• Нажмите [ATT] несколько раз, чтобы выбрать "ATT OFF".	стр. 5-10
Принимаемый звук не-	• Выбран неправильный режим работы.	• Выберите подходящий режим работы.	стр. 3-8
чёткий или искажённый.	• Функция РВТ активирована.	 Нажмите и удерживайте [PBT-CLR] в тече- ние 1 сек., для сброса функции. 	стр. 5-13
	 Подавитель помех включается при приёме сильного сигнала. 	 Нажмите [NB], чтобы выключить подави- тель помех. 	стр. 5-18
	• Предусилитель активирован.	• Нажмите [P.AMP] , один или два раза, чтобы выключить функцию	стр. 5-10
	• Активировано снижение шума, а регулятор [NR]	• Установите регулятор [NR], для максималь-	стр. 5-19
	находится слишком далеко, по часовой стрелке.	ной читаемости.	
Переключатель [ANT] не работает	• Антенный переключатель не активирован.	 Установите переключатель антенны в режи- ме установок, в "Auto" или "Manual". 	стр. 10-4
Передача невозможна.	 Рабочая частота находится вне любитель- ского диапазона. 	 Установите частоту в любительском диапа- зоне. 	стр. 3-5
Выходная мощность,	• [RF PWR] установлен на минимум.	• Поверните [RF PWR], по часовой стрелке.	стр. 3-12
слишком низкая.	• [DRIVE] установлен на минимум.	• Установите [DRIVE], в нужное положение.	стр. 3-13
	• [MIC] установлен на минимум.	• Установите [МІС], в нужное положение.	стр. 3-12 стр. 10-2
		чей частоты.	010.102
	• Антенна неправильно настроена.	 Нажмите и удерживайте [TUNER] в течение 1 сек., для ручной настройки антенны. 	стр. 10-5
Невозможно связаться с	• Активирована функция RIT или ⊿TX.	• Нажмите [RIT] или [//TX], чтобы выключить	стр. 5-11, 6-4
другой станцией.	• Функция сдвига частоты активирована.	• Нажмите [SPLIT] и/или [DUALWATCH], что-	стр. 5-17,
		бы выключить функцию.	6-4
Передаваемый сигнал не- чёткий или искажённый.	• [МІС] установлен на максимум.	• Установите [MIC] в нужное положение.	стр. 3-12
Невозможно получить	• Функция сдвига частоты не активирована.	• Нажмите [SPLIT], чтобы включить функцию.	стр. 6-6
доступ к ретранслятору.	 Неправильно запрограммирована частота субтона. 	• Сбросьте частоту, используя режим установок.	стр. 4-32

■ Информация о разъёме Remote (CI-V)

♦ Пример подключения CI-V



Формат данных

Трансивер может быть подключен через внешний преобразователь уровня CI-V CT-17 к ПК с помощью порта RS-232C. Ісот интерфейс связи (CI-V) может управлять органами управления трансивера.

До 4 Icom CI-V трансиверов или приемников могут быть подключены к ПК с помощью порта RS-232C. См. стр. 12-21, для настроек интерфейса CI-V, используя режим установок.

CI-V система можно управлять с помощью следующих форматов данных. Форматы данных отличаются, в зависимости от номера команд. Область данных или суб-команда добавляется в некоторые команды.



Сообщение ОК к контроллеру



Сообщение NG к контроллеру

■ Технические характеристики

♦ Общие

• Частотный диапазон (ед. изм.: МГц)	:
Приёмник	0.030000–60.000000*1
Передатчик	1.800000-1.999999*2. 3.500000-3.999999*2.
	$5255000 - 5405000^{*1}$ *2 7 000000-7 300000*2
	18 068000 18 168000*2 21 000000 21 450000*2
	24,800000 = 24,000000 = 21.000000 = 21.400000 = 2,21.000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.00000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.0000000 = 2,21.00000000 = 2,21.00000000 = 2,21.00000000 = 2,21.0000000000000 = 2,21.00000000000000000000000000000000000
	24.090000-24.990000 ⁻² , 20.000000-29.700000 ⁻² ,
	50.000000-54.000000*2
	* Некоторые диапазоны частот не гарантируются.
	*2В зависимости от версий.
• Режимы работы	: J3E (USB/LSB), A1A (CW), F1B (RTTY),
	G1B (PSK31), A3E (AM), F3E (FM)
 Количество каналов памяти 	: 101 (99 постоянных, 2 границы сканирования)
 Антенный разъём 	: SO-239×4 (сопротивление антенны: 50 Ω)
• Диапазон рабочих температур	: 0°С до +50°С
• Стабильность частоты	: Менее ± 0.05 ppm (примерно через 5 минут после
	включения питания. 0-50°С)
• Частотное разрешение	:1Гц
• Требования к электропитанию	: 85–265 В переменного тока (универсальный вход)
• Потребляемая мошность	:
	10 ВА типицио
Прием Ожидание	
Передача При 200 ВТ	800 BA
• Габариты (без выступов)	: 424×149×435 MM;
• Bec	: Примерно 25 кг;
• АСС 1 разъемы	: 8-pin DIN paзъём×2
• АСС 2 разъемы	: 7-pin DIN разъём×2
• Дисплеи*	: 7-дюймов (диагональ) : I F I color LCD (800×480)
• EXT-DISPLAY разъем	: D-sub 15S
• CI-V разъём	: 2-conductor 3.5 (d) мм (1⁄в″)
• RS-232C разъём	: D-sub 9-конт.
 KEYBOARD разъём 	: USB
◇ Передатчик	
• Выходная мошность передачи	:
SSB. CW. RTTY. PSK31. FM	5–200 Вт
AM	5–50 Вт
137 кГц диапазон	Более -20 дБм (За исключением американской и корейской версий)
• Система модуляции	
SSB	D.P.S.N. молупяция
AM	Цифровая молупяция малой мошности
FM	
• Побочное Изпучение	: Более 60 лБ (диапазоны КВ)
A HOOD HIDE MSHY TEHNE	
• Попарпение несущей	
• Начапатальное полероние богорой полосы	: Более 80 дБ
• ЛТУ пиапазон расстройии	· +0 000 kLi
• Диланазоп расстроики • Миклофонный разъём	. 10.000 М ц • 8-ионт разъём (600 О)
	. О-конт. развем (000 Ω_{2}) • З-посродный 6 35 (d) мм (1// ")
· LLU-RLI PASDEM	. Эпроводный 0.05 (d) мм ($1/4''$)
$\sim N \simeq 1$ µas bem	· Dhana ($PC\Lambda$)
ALC DODI ÖM	· Phone (\mathcal{PCA})
- ALC Pas Dem	

∎ Общие сведения

Для копирования загруженного файла прошивки на карту памяти CS, необходимо скопировать загруженный файл прошивки, на карту памяти CS.

При обновлении прошивки с ПК, требуется карта Ethernet (10 Base-T/100 Base TX).

Карт-ридер и карта Ethernet, не поставляются из ICOM.

Попросите вашего компьютерного дилера установить Карт-ридер и карту Ethernet.

Внимание

При необходимости можно обновить прошивку IC-7800. При обновлении прошивки могут быть добавлены новые функции и может быть достигнуто улучшение параметров производительности.

Доступны 2 способа обновления прошивки: один использует устройство памяти, а другой использует ПК. Вы можете выбирать любые методы в соответствии с возможностями вашего ПК.

- Когда доступен только один ПК, подключенный к Интернету.
 - Обратитесь к Подготовка (стр. 16-3) и Обновление прошивки - Устройство памяти (стр. 16-4)
- Когда доступны два или более компьютеров, подключенных к Интернету, и они подключены к локальной сети.
 - ⇒ Обратитесь к Подготовка (стр. 16-3) и либо
 - Обновление прошивки с ПК (стр. 16-6) или
 Обновление прошивки Устройство памяти (стр. 16-4)

Спросите вашего дилера или дистрибьютора о том, как обновить прошивку, если у вас нет компьютера.

ВНИМАНИЕ!: НИКОГДА не выключайте питание трансивера при обновлении прошивки.

Вы можете отключить питание трансивера только тогда, когда трансивер показывает, что требуется перезагрузка.

Если вы выключите питание трансивера или если во время обновления произойдет сбой питания, прошивка трансивера будет повреждена, и вам придется отправить трансивер обратно, к ближайшему дистрибьютору Icom, для ремонта. Этот тип ремонта не имеет гарантии, даже если срок действия гарантии действителен.

Рекомендация!

Рекомендуется сделать резервное копирование настроек и/или содержимого памяти, на устройство памяти, перед началом обновления прошивки.

Настройки и/или содержимое памяти будут потеряны или возвращены к настройкам по умолчанию, при выполнении обновления прошивки.

Count on us!

10 7000	[]
#03 (Europe)	<pre><intended country="" of="" use=""> AT ■ BE ■ CY ■ CZ ■ DK ■ EE FI □ FR ■ DE ■ GR ■ HU □ IE IT ■ LV ■ LT ■ LU ■ MT ■ NL PL ■ PT ■ SK ■ SI □ ES ■ SE □ GB ■ IS ■ LI ■ NO ■ CH ■ BG ■ RO ■ TR ■ HR</intended></pre>
IC-7800 #04 (France)	<intended country="" of="" use=""> AT BE CY CZ DK EE FI ■ FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR HR</intended>
IC-7800 #06 (Italy)	<intended country="" of="" use=""> AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR HR HR IR Interval Interval</intended>
IC-7800 #08 (Spain)	<intended country="" of="" use=""> AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR HR HR HR HR</intended>
IC-7800 #10 (United King- dom)	<intended country="" of="" use=""> △AT □BE □CY □CZ □DK □EE □FI □FR □DE □GR □HU■IE □IT □LV □LT □LU □MT □NL □PL □PT □SK □SI □ES □SE ■GB □IS □LI □NO □CH □BG □RO □TR □HR</intended>